MASPRO

ディジタル・CATV・VU・BS・CS

レベルチェッカー

DIGITAL·CATV·VU·BS·CS LEVEL CHECKER 測定周波数 70~770MHz. 950~2600MHz

LCN₂

DC10~17V方式

「ディジタル放送対応

	PRINCE NAME OF THE PRINCE OF T	25	27148	
	ar - Marinto	IA.	E SAME TO THE	IE
Н	JGSAT-3 J11	15		-08
\mathbf{H}	JCSAT-4AU11	15	A	D
	2 484			

目次

ページ

ページ

取扱説明書

お使いになる前に 安全上のご注意	2
基本操作 電池の入れ方	4
AC アダプターの使用、バッテリーパックの充電、 飛出し防止ベルトのかけ方	5
多部の名称と機能	

-	操作方法	
	操作方法一覧	11
	BS·CS 測定 ······	12
	VU·CATV 測定 ·······	13
	スカパー測定	14
	アンテナ調整	15
	多チャンネル測定	17

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは,保存してください。

AB.	1	_	**
操	ИΞ	כת	洒

301113372)
VA 比測定 ······	20
データ登録	21
よく使う測定モード登録方法・呼出方法	22

特別モード

特別モード一覧	23
よく使う測定モード消去	24
データ呼出	25
局部発振周波数、ピークホールド	26
ケーブル損失補正、衛星・バンド選択	27
VU・CATV 測定チャンネル登録	
オートパワーオフ	30
ブザー音量 コントラスト	31

- ・エラーメッセージ一覧 …… 32
- ・故障とお考えになる前に … 33・規格表 ……………… 34
- 周波数表(BS•CS) ······ 35
- ・周波数表(BS パススルー),
- 専用オプション、付属品 … 37

マルチメディアの AASP PO ーマスプロ電エー

お使いになる前に 安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みください。


絵表示について

この『取扱説明書』には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産 への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は、次のとおりです。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



△記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。 図の中に注意内容(左図の場合、警告または注意)が描かれています。




○記号は、禁止の行為を示しています。

図の中や近くに禁止内容(左図の場合、分解禁止)が描かれています。



- ●レベルチェッカーは、ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでください。落下して、けがの原因 となります。
- ●キャリングケースに、レベルチェッカー以外の重いものを 入れたり、振回さないでください。ベルトが切れたり、 レベルチェッカーが飛出して、けがの原因となります。















安全上のご注意 つづき お使いになる前に



●レベルチェッカーの充雷専用端子に、ケーブルの銅線など金属片を入れないで ください。ショートして、電池の破裂や液もれを誘発し、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。



●レベルチェッカーを長期間使用しない場合。必ず電池を取出してください。電池を 入れたまま放置すると、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。





●電池の給電コードを傷つけたり、加工しないでください。また、重いものをのせ たり、加熱したり、引っ張ったりすると、機器が破損したり、電池の破裂・液もれ により、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





●電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂・ 液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。



●電池を入れる場合、極性表示(プラス ⊕ とマイナス ⊖ の向き)に注意して、指定 表示どおりに入れてください。間違えると、電池の破裂・液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因となることがあります。




●指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池や種類の 異なる電池をいっしょに使用しないでください。電池の破裂・液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。







●別売のバッテリーパックNBP1513の充電には、必ず別売の専用バッテリークイック チャージャーNBC1814をお使いください。他の充電器を使用すると、破裂・液もれ により、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





基本操作電池の入れ方


電池の入れ方


1. 裏ブタを取外す。

ご注意


裏ブタは、本体から離れます。 落下に注意してください。

①ストッパーを下に押しながら, 手前に引く。






②裏ブタを取外す。




2. 電池を入れる。



②電池を入れる。


(乾電池の場合) (アルカリ電池を使用) してください。 a. 乾電池ケースに、市販の

- 単2乾電池(10本)を乾電池 ケースに表示されている 極性どおりに入れます。
- b. 給電コードのコネクターを 接続します。
- c. 乾電池ケースを本体に入れ, 裏ブタを取付けます。



(バッテリーパックの場合)

- a. LCN2に付属の電池ホルダー (2個)を図のように取付けて ください。
- b. 給電コードのコネクターを 接続します。
- c. NBP1513 を本体に入れ、 裏ブタを取付けます。




基本操作 ACアダプターの使用,バッテリーパックの充電 飛出し防止ベルトのかけ方



別売のACアダプター LC-PS12V のプラグを DC12V端子に接続し

バッテリーパックの充電






プラグ

- ●別売のバッテリー クイックチャージャー NBC1814 は、別売の バッテリーパック NBP1513 を充雷する ときに使用します。
- ●バッテリークイック チャージャーNBC1814 のプラグを, 充電専用 端子に接続します。

充電方法は、バッテリークイックチャージャーNBC1814の 取扱説明書をご覧ください。

飛出し防止ベルトのかけ方


本体が、キャリングケースから飛出さないようにするため、必ずLCN2に飛出し防止ベルトを取付けて ください。



衛星アンテナ電源の給電方法


衛星アンテナ電源を ON / OFF する (衛星測定およびアンテナの方向調整のとき、操作できます)

LCN2から衛星アンテナのコンバーターに電源を供給します。



チューナーからアンテナ電源を供給する (衛星測定およびアンテナの方向調整のとき,操作できます) チューナーから衛星アンテナのコンバーターに電源を供給します。(本器の内蔵電池の寿命が延びます)

接続方法 BS アンテナの場合



- ●BSディジタルチューナーのアンテナ入力端子と、 LCN2 の出力端子を接続します。
- ●BSディジタルチューナーのアンテナ電源は, LCN2 を通過して、BS アンテナに供給されます。
- ●アンテナ電源の表示は、「チューナー給電」と、供給している電圧「15V」が表示されます。 (CS アンテナの場合、「11V」か「15V」が表示します。

コンバーター

チューナー給電

15V

衛星アンテナ電源の給電方法 っづき

ご注意

- ●「スカパー測定」のとき、および「アンテナ調整」のときは、ディジタルチューナーからアンテナへ給電できません。
- CSディジタルチューナーのアンテナ電源電圧(11V/15V)と対応しない偏波面のチャンネルは、設定できません。

チューナーのアンテナ電源電圧(DC11V/15V)と、LCN2の測定チャンネルに対応した\アンテナ電源電圧(DC11V:垂直、DC15V:水平)が一致しないとき、LCN2の測定チャンネルは、チューナーのアンテナ電源電圧と対応する偏波面のチャンネルに自動的に切換わります。

- ●「多チャンネル測定」の場合
 - 「BS・CS 測定 (V/L 偏波)」のときに、チューナーから DC15V を給電、または 「BS・CS 測定 (H/R 偏波)」のときに、チューナーから DC11V を給電すると 「LNB VOLTAGE ERROR」と表示され、測定できなくなります。
- チューナーから給電した場合、(給電)は操作できません。 (アンテナ電源の供給は、常に ON になります)

各部の名称と機能

フロントパネル

雷源

- ●押すたびに、電源がON/ OFFLます。
- ●入力レベルの変化、および、ボタン操作が約5分間無い場合、オートパワーオフ機能が作動し、電源が切れます。

/オートパワーオフ機能が \ 作動したときは、電源を \ 入れ直してください。 /

給電

- ●入力端子から衛星アンテナ のコンバーターに、電源を 供給するときに押します。
- ●押すたびにON/OFFが 切換わります。

雷圧

コンバーター給電電圧 (11V/15V)を切換えます。



の順に切換わります。

局部発振

測定する衛星アンテナの コンバーター局部発振周波数 を選択します。



の順に切換わります。

ご注意

MASPRO

衛星アンテナ

DC12V端子

別売のACアダプター LC-PS12Vを接続します。

F型コネクターは、コンタクトピン 付の C15 型をお使いください。

CATV · VU · BS · CS

表示部

p.10をご覧ください。

出力端子

(F型コネクター)

- ●入力端子からの信号の分岐出力端子 (○20dB) になります。
- ●BSまたはCSチューナーに接続すると、 チューナーからアンテナへ電源を 供給できます。
- ●TVまたはチューナーを接続して受信 状態を確認できます。

入力端子

(F型コネクター)

- ●CATV・VU・BS・CSの信号 を入力します。
- ●BS・CSアンテナに電源を 供給できます。

変調方式

変調方式を切換えます。 (VU・CATV測定のとき)



(シフト)を押しながら 変調 を押すと、逆の順序 で切換わります。

液晶のバックライトが ON/OFFします。 測定データを記憶します。 (詳しくはp.21をご覧) ください。

データ登録

70~770MHz 950~2500MHz

要求スケール

シフト

(<)(>)

決定

⊕20dB

表示範雎

V,

V

戻る

測定モード 呼出

メニュー


充電専用端子

別売のバッテリークイックチャージャー

NBC1814を接続します。

/別売のバッテリーパック**NBP1513**を\ 、ご使用ください。

各部の名称と機能 つづき



各部の名称と機能 つづき

表示部

(例 BS・CS 測定モード)

測定モード表示

現在のモードが表示 されます。

よく使う測定 モード表示

登録したメモリー 番号が表示されます。

雷池警告表示

- ●電池が消耗すると点灯します。 早日に雷池の交換またはバッテリー の充電をおこなってください。
- ●電池の消耗の程度によって

レベル・微調整表示

バンド/衛星名表示

測定する衛星名やバンド名(VU·CATV) を表示します。

周波数表示

測定するチャンネルの測定周波数を 表示します。

チャンネル・偏波表示

- ●測定するチャンネル・偏波を 表示します。
- ●偏波表示
 - V:垂直偏波
 - H:水平偏波
 - R:右旋円偏波
 - L:左旋円偏波

衞星名

1980_{MHz}

JCSAT-4A

周波数

BS·CS測定

チューナー給電 11V

CN

ch VIIレベ

よく使う 10 0 1/1/2

90 100

80

電圧表示

給雷しているアンテナ 電圧を表示します。

パルス表示

JCSAT-4Aを選択したとき表示されます。 アンテナ給電電源にパルスが重畳されます。

バーグラフ表示

上段は1dBステップでレベルを 表示します。

下段は0.2dBステップでレベルを 表示します。

レベル表示

受信レベルを表示します。 VU.CATV: 30~120dBu BS · CS : 45~100dBu

補正表示

測定ケーブルの損失を補正している とき表示されます。

局部発振周波数表示

アンテナのコンバーター局部発振 周波数を表示します。

C/N表示

簡易C/Nを表示します。 C/Nの目安にしてください。

アンテナ給電表示

「チューナー給電 |: チューナーからアンテナへ給電しているとき表示します。 このとき、本器の電圧切換スイッチは操作できません。

> 「オート|:測定チャンネルに対応した電圧を自動的にアンテナへ給電 しているとき表示します。

[固定]: アンテナへの給電電圧を[11V]か[15V]に固定している

とき表示します。

(「周波数」で、アンテナ給電電圧を設定するときに使用します)


ご注意

- ●入力レベルが低く. ノイズレベルが 測定レベル範囲以下になると、C/N 表示をしません。
- ●選局後に、信号を入力する(ケー ブルを接続する) と C/N 表示をしま せん。この場合、一度、別の衛星に してから再び選局しなおしてくだ さい。

操作方法一覧

(メニュー) を押すとメニュー画面を表示します。

ヘマで、メニュー項目を選び(決定)を押します。



BS·CS測定 p.12

BSとCSの各衛星チャンネルのレベルを測定するときに選択します。

VU・CATV測定 p.13

VU・CATVチャンネルのレベルを測定するときに選択します。

スカパー測定 p.14

スカイパーフェクTV!の2ビームアンテナの方向調整、レベル測定をするときに選択します。(JCSAT-3.4Aを同時に測定できます)

アンテナ調整 p.15

BS、スカイパーフェクTV!のアンテナの方向を調整するときに選択します。 (BS、スカイパーフェクTV!のアンテナの方向が、簡単にわかります)

多チャンネル測定 p.17

伝送しているチャンネルのレベルを一度に確認するときに選択します。

VA比測定 p.20

VU·CATVの映像・音声キャリア比を測定するときに選択します。

特別モード p.23

特別な機能を設定するときに選択します。

操作方法 BS·CS 測定

N-SAT


BS

1~24

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 10.678GHz固定


※画面の表示は「J1~J28」になります。

メニュー で「BS・CS測定」を選び、ネネ症。を押すと、「BS・CS測定」になります。



操作方法 VU·CATV測定

|メニュー] で「VU・CATV 測定」 を選び [減] を押すと、「VU・CATV 測定 | になります。



バンド名と周波数表示

ハンド名と周波数表示		
バンド名		C→
		ch, 周波数
	周波数	70~ 90MHz:0.1 MHzステップ 90~770MHz:0.25MHzステップ
	ユーザー設定名2※	VU·CATV測定チャンネル登録で設定した名称が表示されます
	ユーザー設定名1※	"
	PILOT	73, 148, 246, 288, 298, 300, 450, 451.25 (MHz)
V	BSパススルー	A~N
!	CATV	C13~C63
$\ \mathbf{J} \ $	UHF	13~62
	VHF	1~12

※登録方法は、p.28をご覧ください。設定されていない場合、表示されません。

変調方式と測定信号


ZHIII Y		
変調方式	測定信号	
アナログV	NTSC(アナログ)信号の映像レベル	
アナログA	NTSC(アナログ)信号の音声レベル	
OFDM	地上ディジタル信号レベル	
64QAM	CATVディジタル信号レベル (●BSトランスモジュレーション方式) ●110°CSトランスモジュレーション方式)	
PSK	BSディジタル信号レベル (BSパススルー方式)	

操作方法。スカパー測定

スカイパーフェクTV!のアンテナ方向調整に使用します。 (スカイパーフェクTV!の2衛星を同時に測定できます)

(メニュー)で「スカパー測定」を選び(決定)を押すと、「スカパー測定」になります。


「パーフェク」「スカイ」のバーグラフがともにレベルが高く、2つのアンテナ受信レベル差が最も少なくなるように、アンテナの方向を調整してください。



操作方法アンテナ調整

スカイパーフェク TV!または BS のアンテナを調整するとき、「アンテナ調整」にすると、 調整したい衛星に合わせたときだけ、衛星確認マーク $\sqrt[\infty]{}$ が表示されます。

(メニュー)で「アンテナ調整」を選び(シネヒン)を押すと、「アンテナ調整」になります。




操作方法アンテナ調整っづき

スカイパーフェクTV!受信に1衛星受信用CSアンテナを使う場合

アンテナ調整モードを設定した状態で、1 衛星受信用 CS アンテナを使用して、スカイパーフェク TV!の JCSAT-3(パーフェク TV!サービス)または JCSAT-4A (スカイサービス)を受信する場合、どちらの衛星を受信しても、衛星確認マーク $\sqrt{2}$ が表示されます。

アンテナの方向調整


アンテナ調整機能を利用して、1 衛星 受信用CSアンテナの方向調整をするとき は、まず、アンテナを西に向けてから、 南方向へゆっくりと向きを変えていきます。 最初に が表示されて、レベルが高く なった位置がJCSAT-4A(スカイサービス) です。その方向から南へ4°回してふたたび レベルが高くなる方向が JCSAT-3 (パーフェクTV!サービス)です。



操作方法 多チャンネル測定

スペクトラムアナライザーのように,棒グラフ表示で,複数の信号レベルを同時に表示します。また,2つの信号のレベル差を測定することもできます。

<u>メニュー</u> で「多チャンネル測定」を選び 定 を押すと,「多チャンネル測定」になります。




レベル測定

「BS を測定する場合

▲ ▼ で「BS・CS 測定(H/R 偏波)」を選び 決定
を押します。

へ、v で「BS」を選びます。




操作方法 多チャンネル測定 っづき

レベル差の測定

で、基準となるチャンネルを選び (決定)を押します。(「▲」が「△」に変わります)

で、カーソル「▲」を動かしてレベル差を 測定するチャンネルを選びます。(△レベルと▲レベルのレベル差が表示されます)

(決定)を押すと「△」が消え、レベル測定モードに 戻ります。



操作方法 多チャンネル測定 っづき

表示切换

●表示スケールの切換

レベル表示のスケール (dB/div) を切換えます。

シント)を押しながら < (> を押します。

BSの場合



\$\frac{\frac{1}{27h} + \frac{1}{2}}{27h} + \frac{1}{2}}\$

)H/R

82

スケール:8dB/div

スケール:4dB/div

●表示レベル範囲の切換


表示する測定レベルの範囲(□~□dBµ)を切換えます。


シントトを押しながら<mark>^ ∨</mark>を押します。

BSの場合 (表示スケール 4dB/div のとき)









表示範囲:42~74dB_µ

表示範囲:58~90dB_µ

表示範囲:74~106dB μ


ご注意

- ●BS・CS 測定の場合、8dB/div スケールのときは、表示レベル範囲を切換えることはできません。
- ●BS・CS 測定の場合、表示レベル範囲が 2dB/div のときは7段階、4dB/div のときは3段階に切換わります。
- VU・CATV 測定の場合、表示レベル範囲が 2dB/div のときは 11 段階、4dB/div のときは 5 段階、8dB/div のときは 2 段階に切換わります。

操作方法 VA 比測定

VHF, UHF, CATVのアナログ信号の映像・音声キャリア比を測定するモードです。

メニュー で 「VA 比測定」 を選び (淀) を押すと、「VA 比測定」 になります。




ご注意

変調方式がアナログ以外になっているときは、「ERR6」となり、測定できません。 必ず、変調方式を「アナログ V」または「アナログ A」にしてください。

操作方法データ登録

現在測定している,衛星・バンド名,チャンネル,測定レベルを登録するときに使用します。測定データを後から確認するときに便利です。



① (データ) を押してください。 データ登録番号が表示されます。

単チャンネル測定 100件、 多チャンネル測定 10件まで登録できます。

- ③ 決定を押すと、登録されます。


登録したデータは、「特別モード」の「データ呼出」で確認できます。(p.25参照)

操作方法 よく使う測定モード登録方法・呼出方法

ひんぱんに使用する測定モードを登録しておくと、簡単に呼出すことができます。

登録方法

- ① 登録したい測定モードにして、衛星・バンド、チャンネル、局部発振周波数を設定してください。
- ② (シフト) を押しながら (登録) を押してください。
- ③ よく使う測定モード登録番号が表示されます。 これで登録されました。



呼出方法

^{登録} を押します。

よく使う 1 が表示され、登録されている測定モードに切換わります。

● を押すごとに登録されている測定モードが順次呼出されます。(登録されている場合)

特別モード一覧

特別モードメニュー

特別モード

1. よく使う測定モード消去 l

- 2. データ呼出 -
- 3. 局部発振周波数 ·
- 4. ピークホールド -
- 5. ケーフ ル損失補正 ---
- 6. 衛星・バンド選択 -
- 7. VU・CATV測定チャンネル登録 -
- 8. オートパワーオフ -



特別モード

9. ブザー音量

10. コントラスト

よく使う測定モード消去 p.24

よく使う測定モードの登録データを消去するときに選択します。

データ呼出 p.25

データ登録ボタンで登録した測定データを呼出すときに選択します。

局部発振周波数 p.26

新しく局部発振周波数を設定するときに選択します。

ピークホールド p.26

ピークホールド時間を変更したりOFFにするときに選択します。

ケーブル損失補正 p.27

測定ケーブルの損失を登録するときに選択します。

衛星・バンド選択 p.27

測定する衛星名、バンドを選択するときに選択します。

VU・CATV測定チャンネル登録 p.28

ユーザー独自のチャンネル配列を登録するときに選択します。

オートパワーオフ p.30

オートパワーオフ機能をON/OFFするときに選択します。

ブザー音量 p.31

ブザー音量を大きくしたり、小さくしたり、OFFにしたりするときに選択します。

コントラスト p.31

液晶パネルのコントラストを調整するときに選択します。

▲ ▼ で希望の項目にカーソルを合わせ 寒 を押します。

特別モード よく使う測定モード消去

よく使う測定モード消去

「よく使う測定モード | で登録されているデータを消去するときに使用します。

消去メニュー



1. 個別消去

2. 全消去

個別消去



「個別消去」を選んで

ch 4 ch C 1 3

ch C 1 3

決定を押します。

よく使う測定モード消去

1.	BS·CS測定	BS	ch 1
2.	VU·CATV測定	VHF	ch 1
3.	スカパー測定	2BEAMS	ch J 2
4.	アンテナ調整	CS	ch 3
5.	多チャンネル測定	BS	ch 1 1
6.	多チャンネル測定	BS	ch 9

7. 多チャンネル測定 **VHF**

8. VA比測定 CATV

「1. BS·CS測定 BS | を消去 した場合

よく使う測定∓−ド消去↓

7. VA比測定 CATV

_			
1.	VU·CATV測定	VHF	ch 1
2.	スカパー測定	2BEAMS	ch J 2
3.	アンテナ調整	CS	ch 3
4.	多チャンネル測定	BS	ch 1 1
5.	多チャンネル測定	BS	ch 9
6.	多テャンネル測定	VHF	ch 4

8. 未登録

全消去



「全消去」を選んで「決定」を押します。

●全データが消去され、消去メニュー画面 に戻ります。

^^】【∨』で,消去したい項目を選び ^{〔決定〕}を押し ます。

消去した項目が消え、消去メニュー画面に 戻ります。


/消去された登録番号は,次の番号が順に. 繰上ります。

特別モードデータ呼出


データ呼出

「データ登録」で登録した、測定データ値を呼出すときに使用します。


データ呼出 メニュー



衛星測定例



多チャンネル 測定例



ご注意

- ●データ登録件数は、「単チャンネル測定」100件、 「多チャンネル測定 | 10件です。
- ●登録データが無いときは、データ呼出メニューで 速度を押しても、何も表示されません。

^{特別モード} 局部発振周波数, ピークホールド

局部発振周波数 │ (BS・CS 測定のときだけ操作できます)

局部発振周波数が登録されていない衛星アンテナのコンバーターを使用するとき.この モードで新規の局部発振周波数を設定しておきます。このモードで設定された局部発振 周波数は 帰郷 で選択できます。 10.678 ➡11.200 ➡11.300 ➡ 設定値 の順に切換わります。 ■ (GHz)



×の衛星は設定できません。


設定方法

- 『V』で、希望の衛星名にカーソルを合わせます。
 - [(v)を押すと、次画面になります。(全部で3画面あります)]
- ② (<) を押して、希望の局部発振周波数に設定します。 未設定 ◆ 10000 ◆ • • • • • • 12000 (MHz)
- ③ 局部発振周波数の設定が終了したら(決定)を押してください。

1MHzステップで変わります

ピークホールド

バーグラフのピークホールドを使うときに設定します。| 出荷時は、OFFになっています。



ON(固定):常時、ピークホールド状態です。

(バーグラフのレンジが切換わるときは、クリアされます)

ON(5秒):ピークホールドします。()内はピークホールド

時間を表します。

: ピークホールドしません。 OFF


- ▼」で希望のピークホールド設定を選択します。
- [決定]を押してください。

「スカパー測定 | 「VA 比測定 | 「多チャンネル測定」のときは、ピークホールドしません。

特別モード ケーブル損失補正,衛星・バンド選択

ケーブル損失補正

測定ケーブルの損失値を登録しておくと,測定値にケーブル損失を加えた値を表示します。



出荷時は、付属の測定ケーブルの損失値が登録されています。


- ① へ マ で設定したい周波数項目に合わせます。
- ② **〈 〉** で設定したいケーブル損失値にします。 (0.1dBステップで設定できます)
- ③設定値を変更したら深定を押してください。
 - ●補正値が設定してあると、レベル表示右に

 補正」と表示され、

 測定値にケーブル損失を加えた値が表示されます。
 - VU・CATV 測定のとき 70、770MHz を「00.0dB」にすると、補正]表示が消えます。
 - ●BS・CS 測定のとき 950、2600MHz を [00.0dB]にすると、補正表示が消えます。
 - ●ケーブル損失は、「00.0~30.0dB」まで登録できます。

衛星・バンド選択

選択するにした衛星名、バンド名は ^ V で選択できるようになります。不要な衛星名・バンド名を しない にしておくと、早く選択できるようになりますから、便利です。(BS, JCSAT-3, JCSAT-4A, VHFは、しない にできません)



- ① へ ∨ で選択する衛星名にカーソルを合わせます。
 - ▼ を押し続けると次ページに移ります。
- ② (<) を選択するかにないに合わせます。
- ③設定を変更したら、減定を押してください。

特別モード VU・CATV 測定チャンネル登録

VU・CATV 測定チャンネル登録

ユーザー独自のチャンネル配列を登録しておくと、必要なチャンネルまたは自分だけのチャンネルプランが設定できます。

登録方法

A. WU-CATV測定チャンネル登録

1. USER1 未登録
2. USER2 未登録

- ① へ マ で、希望のユーザー登録番号を選択します。
- ②決定を押します。

③ 名称を設定します。 (必ず入力してください。入力しないと次の項目に移れません)

▲ ▼ で英数字(0~9, A~Z)を選択します。

◇ で文字入力のカーソルを移動します。
(8 文字まで設定できます)

- 4 (決定) を押します。
- ⑤ 測定したいバンドを へ ∨ で選択します。
- ⑥炭を押します。

C. VU-CATV測定弁ャン制登録 USER1 0/50

1. VHF
2. UHF
3. CATV
4. FM
5. BSパススルー
6. PILOT
7. --END--

特別モード VU・CATV測定チャンネル登録 っづき

VU・CATV 測定チャンネル登録 | つづき

D. VU·CATV測定チャンネル登録 VHF 3/50 選択する 1. ch 1 しない 選択する 2. ch 2 しない 3. ch 3 選択する しない 選択する 4. ch 4 しない しない 5. ch 5 選択する 6. ch 6 選択する しない 7. ch 7 選択する しない 8. ch 8 しない 選択する


⑦ 測定したいチャンネルのみ 選択する にします。

選択するにしたチャンネルのみ、測定できるようになります。 (選択すると、設定チャンネル数表示の値が増えます)

- ⑧ (決定)を押すと「C.」の画面 (p.28) に戻ります。
- ⑨ つづけて、別のバンドの設定をします。
- ⑩ **^ ∨** で -- END-- にして 練 を押してください。 「特別モードメニュー | 画面(p.23)に戻ります。

ご注意 -- END -- にして (減定) を押さないと、登録できません。

- ⑪ ユーザー登録が終了したら、p.27 「衛星・バンド選択」で登録したバンド名を「選択する」 にします。
- ② VU・CATV 測定モードで へ v を押すと



のように切換わります。


(修正・消去方法)



① **^ v** で、修正または消去したい項目にカーソルを合わせます。

特別モード VU・CATV測定チャンネル登録 つづき, オートパワーオフ

VU・CATV測定チャンネル登録 つづき



修正

- ② バンド名称、測定バンド、チャンネルを修正してください。 (修正方法は登録方法と同じです)
- ③ (沫)を押しユーザー登録メニュー画面にします。
- ④ -- END-- を選んで (決定) を押してください。

消去


- ① 消去したいときは、消去を選んで (決定)を押します。
- ②選択した項目が未登録に変わります。

オートパワーオフ

オートパワーオフ機能を ON / OFF するときに設定します。

(入力レベルが無いとき、または、入力レベル変動が無いときに、ボタンを約5分間操作しないと、電源を自動的にOFFにします)

ご注意 AC アダプターで作動しているときは、オートパワーオフになりません。



① へ VでONかOFFにカーソルを合わせて 決定を押します。

ON:レベルがないかまたはレベル変動がない場合、5分後に 電源が OFF になります。

OFF: オートパワーオフ機能は作動しません。 (常時電源 ON になります)


② 決定を押すと特別モードメニューになります。

出荷時は、ONに設定されています。

特別モード ブザー音量, コントラスト

ブザー音量

アンテナ調整時のブザー音量を切換えます。



ご注意 このブザー音量設定を OFF にしてもボタン受付音は出ます。

大 : ブザー音が大きくなります。 小 : ブザー音が小さくなります。 OFF: ブザー音が OFF になります。

- ① へ マ で希望の設定項目にしてください。
- ② (決定)を押してください。 特別モードメニューに戻ります。

コントラスト

液晶パネルの表示のコントラストを調整します。



① ▲ ▼ を押すと、画面のコントラストが変化します。 液晶画面をお好みの濃さにしてください。

数字が大きくなるほど、画面は濃くなります。

② (決定)を押してください。 特別モードメニューに戻ります。

ご注意

文字が読めない濃さまたは薄さを選択して、寒寒を押さないでください。表示が読めなくなって、再設定できなくなります。

エラーメッセージ一覧

本器は、異常時に各種エラーメッセージを表示します。

下表は,表示されたメッセージの説明です。

表示	表示メッセージ	説明
ERR1	過電流	アンテナ給電ケーブルが短絡しているか,規定以上の電流が流れています。 原因を取除いてから (絵画)か (電源) を押し直してください。
ERR2		特別モードで局部発振周波数を変更した場合、測定チャンネルが測定帯域外になっています。 (ERR2が表示されないチャンネルで測定してください)
ERR3		簡易CNのノイズ測定周波数が測定帯域外になるため、簡易CN表示ができません。 (JCSAT-2A、JCSAT-3、JCSAT-4A、N-SATなどの局部発振周波数が) 11.3GHzのとき、ERR3が表示されます。
ERR4 MEMORY OVER		「よく使う測定モード」,「データ登録モード」の登録データがいっぱいになっています。登録データを削除してください。よく使う測定モードのデータ消去は,p.24「よく使う測定モード消去」登録データのデータ消去は,p.25「データ呼出」をご覧ください。
ERR5	LNB VOLTAGE ERROR	チューナーから給電しているアンテナ電圧と測定チャンネルの偏波面切換電圧が、適合していませんから、測定できません。 チューナーからの給電をやめるか、測定チャンネルの偏波面を変えてください。
ERR6	アナログ変調にしてください	OFDM, 64QAM, FM, NO, PSKに設定されているチャンネルで, VA比を測定するとき表示されます。 変調方式を「アナログV」「アナログA」にしてください。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処置
電源ボタンを押しても液晶が	本器の電池ボックスのコネクターが 外れている。	電池ボックスのコネクターを確実に差 込んでください。
電源がメンを押しても液晶が 点灯しない	乾電池・バッテリーパックが消耗	すべて新しい乾電池に交換してください。
	している。	バッテリーパックを充電してください。
使用中に液晶表示が消えた	オートパワーオフ機能が作動している。	電源を入れ直してください。 作動すれば正常です。
レベルを表示しない (dBμの表示をしない)	BS・CS測定時 アンテナに電源が供給されていない。	● 縮電 を押して、アンテナに電源を供給してください。 ●チューナーから電源を供給している場合、 チューナーのアンテナ電源電圧を確認してください。
	●測定ケーブルが外れている。 ●測定ケーブルの断線。	測定ケーブルをチェックしてください。
衛星アンテナの方向を調整 してもレベルが変わらない	コンバーターの局部発振周波数と 測定モードの局部発振周波数が合って いない。	測定モードの局部発振周波数をコンバー ターの局部発振周波数に合わせてくだ さい。
	電波の出ていないチャンネルを測定 している。	電波の出ているチャンネルにしてください。
BS・CS測定時 電波の出ていないチャンネル でもレベルを表示する		、う低い値で伝送されているため、放送の にします。これは、レベルチェッカーの
VU·CATV測定時 レベルが低く表示される	変調方式が「アナログA」になっている。 (音声レベルを測定しています)	「アナログV」にしてください。

規格表

規格表 Specifications

項目 Items	規格
測定チャンネル Measurable Channels	VHF : 1~12 UHF : 13~62 CATV : C13~C63 パススルー : A~N PILOT : 73, 148, 246, 288, 298, 300, 450, 451.25MHz BS : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 JCSAT-2A : 1~16 JCSAT-3 : JD1~JD28 JCSAT-4A : JD1~JD16 スーパーバードA, B : 1~23 スーパーバードC : 1~24 N-SAT-110 : 1~24 BLOCK : JD1~JD26
周波数範囲 Frequency Range	70~ 90MHz(0.1 MHzステップ) 90~ 770MHz(0.25MHzステップ) 950~2600MHz(1 MHzステップ)
入・出力インピーダンス Input /Output Impedance	75Ω(F型コネクター)
測定レベル範囲 Measurable Level Range	VU・CATV アナログ時 : 30~120dBμ(3波) 30~107dBμ(74波) ディジタル時 : 40~120dBμ(3波) 40~107dBμ(74波) BS・CS : 45~100dBμ アンテナ調整: 50~ 84dBμ
測定確度 Accuracy	±3dB(C/N14dB以上)
アンテナ局部発振周波数 Local Oscillator Frequencies	10.678, 11.2, 11.3GHz /10~12GHzの範囲で、1MHz ステップで任意の周波数を1つ 追加設定が可能

MASPRO

	/*//=\ 3 * * *				
項目 Items	規格				
使用温度範囲 Temperature Range	0~⊕40℃				
アンテナ電源 Power Supply for Antenna	JCSAT、 スーパーバード ・・・・・・ V: DC11V H: DC15V N-SAT-110 ・・・・・ L: DC11V R: DC15V BS、BLOCK、 2600SYS、周波数・・・・ DC11V/15V				
電源 Power Requirements	DC10~17V(DC12V/270mA) (衛星測定時, コンバーター給電なし)				
使用電池 Battery	単2乾電池×10本				
外観寸法 Dimensions	118 (H) ×202 (W) ×169 (D) mm				
質量〈重量〉 Weight	約1.5kg (キャリングケース実装時、乾電池除く)				
その他または摘要 Note or Description	 分岐出力端子付(○20dB) ニッケルカドミウム電池充電専用端子付 ACアダプター(DC12V)端子付 衛星確認マーク表示機能 バックライト機能 データメモリ機能 「よく使う測定モード」登録機能(20件) 				

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

皮数表(BS·CS)

コンバーターの局部発振周波数によって、出力される信号の周波数(中心周波数)は、表のようになります。

衛星名	受信する放送	受信システム	コンバーターの 局部発振周波数 (GHz)	偏波	チャンネル配列														
BSAT-2a	BS	_	10.678	R	1049.48 1087.84 1126.20 1164.56 1202.92 1241.28 1279.64 1318.00 1 3 5 7 9 11 13 15														
	スカイパーフェクTV!	nodamen ar		Н	1610 1650 1690 1730 1770 1810 1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 2055 2055 2010 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2														
JCSAT-3	(パーフェクTV!) サービス			V	[JD17] [JD23] [JD23] [JD25] [JD27] [JD1] [JD3] [JD5] [JD5] [JD5] [JD5] [JD7] [JD1] [
JCSAT-4A	スカイパーフェクTV!	BSとCSを	10.678	Н	1605 1635 1665 1695 1725 1755 1785 1815 1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 2055 K-2														
JUSA 1-4A	(スカイサービス)	混合して伝送	10.078	V	K-1 K-3 K-5 K-7 K-9 K-11 K-13 K-15 K-17 K-19 K-21 K-23 K-25 K-27 K-29 K-31 LD19														
スーパー				Н	1642 1702 1752 1792 1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 2055 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12														
Λ- FC												V	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1642 1702 1752 1792 1830 1860 1890 1920 1950 1980 2010 2040						
10017.0	スカイパーフェクTV!	BSとCSを別の ケーブルで伝送		Н	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$														
JCSAT-3	(パーフェクTV!) サービス			V	[ub17] [ub19] [ub23] [ub28] [ub27] [ub17] [ub17]<														
	スカイパーフェクTV!		BSとCSを別の ケーブルで伝送	BSとCSを別の ケーブルで伝送	BSとCSを別の ケーブルで伝送	BSとCSを別の ケーブルで伝送		Н	1083 1113 1143 1173 1203 1233 1263 1293 1323 1353 1383 1413 1473 1503 1533 K-2 K-4 K-6 K-8 K-10 K-12 K-14 K-16 K-18 K-20 K-22 K-24 K-26 K-28 K-20 K-23 K-23 K-20 K-23 K-20 K-2										
JCSAT-4A	スカイパーフェクTV! (スカイサービス)						ケーブルで伝送	ケーブルで伝送	ケーブルで伝送	ケーブルで伝送	11.2	٧	K-1						
スーパー	_																	Н	1120 1180 1230 1270 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
バードC				٧	13														
JCSAT-3	スカイパーフェクTV! / スカイサービス \	CSブロック			11.0		1400 1430 1460 1490 1520 1550 1580 1610 1670 1700 1730 1760 1820 1850 1880 JD1 JD3 JD5 JD7 JD9 JD11 JD13 JD15 JD2 JD4 JD6 JD8 JD10 JD12 JD14 JD16												
JCSAT-4A	または パーフェクTV!サービス	ダウンコンバー ターを使用	11.2																
	スカパー/2			L	1593 1633 1673 1713 1753 1793 1833 1873 1913 1953 1993 2033 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23														
N-SAT-110	プラットワン	_	10.678	R	1613 1653 1693 1733 1773 1813 1853 1893 1933 1973 2013 2053														
				100	IVI														
N-SAT-110	スカパー!2 プラットワン	2600MHz システム	10.678 10.127	_	1613 1653 1693 1733 1773 1813 1853 1893 1933 1973 2013 2053 2144 2184 2224 2264 2304 2344 2384 2424 2464 2504 2544 2584 264 2504 2544 2584 2584 2584 2584 2584 2584 258														

[MHz]

周波数表(BS·CS)

コンバーターの局部発振周波数によって、出力される信号の周波数(中心周波数)は、表のようになります。

衛星名	受信する放送	受信システム	コンパーターの 局部発振周波数 (GHz)	偏波	チャンネル配列			
BSAT-2a	BS	_	10.678	R	1049.48 1087.84 1126.20 1164.56 1202.92 1241.28 1279.64 1318.00 1 3 5 7 9 11 13 15			
JCSAT-3	スカイパーフェクTV! /パーフェクTV!\			Н	1610 1650 [JD18] [JD20]			
000/11 0	(サービス)	- BSとCSを 10 混合して伝送		V	ليا [1 ² رور العلي] 1590 1630 16			
JCSAT-4A	スカイパーフェクTV!		10.678	н	1605 1635 166: K-2 K-4 K-6			
JUSAT-4A	(スカイサービス)		10.078	V	K-1			
スーパー				Н	1642			
バードC				V	13 1642			
10047.0	スカイパーフェクTV!			Н	1088 1128 1168 1208 1248 1288 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533 			
JCSAT-3	(パーフェクTV!) サービス			٧	[LD17] [LD51] [LD51] [LD52] [LD52] [LD52] [LD52] [LD52] [LD51] [LD53] [LD53] [LD53] [LD54] [L			
	スカイパーフェクTV!	De Voeを別の		Н	1083 1113 1143 1173 1203 1233 1263 1293 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533 [K·2] [K·4] [K·6] [K·6] [K·10] [K·12] [K·14] [K·16] [K·16] [K·16] [K·17] [K·17] [K·18] [K·			
JCSAT-4A	(スカイサービス)	BSとCSを別の ケーブルで伝送				11.2	V	K-1 K-3 K-5 K-7 K-9 K-11 K-13 K-15 K-15
スーパー				Н	1120 1180 1230 1270 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12			
N-FC							V	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1120 1180 1230 1270 1308 1338 1368 1398 1428 1458 1488 1518
JCSAT-3	スカイパーフェクTV/ / スカイサービス \	CSブロック			1400 1430 1460 1490 1520 1550 1580 1610 1 JD1 JD3 JD5 JD7 JD9 JD11 JD13 JD15			
JCSAT-4A	または パーフェクTV/サービス	ダウンコンバー ターを使用	11.2	_				
	スカパー!2			L	1593 1633 1 1 3			
N-SAT-110	プラットワン	_	10.678	R	1613 1653			
				100	0 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650			
N-SAT-110	スカバー!2 プラットワン	2600MHz システム	10.678 10.127	_	1613 1653 1693 1733 1773 1813 1853 1893 1933 1973 2013 2053 2144 2184 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 3			
				155	0 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 220			

,表のようになります。

チャンネル配列	
1241.28 1279.64 1318.00 11 13 15	
1610 1650 1690 1730 1770 1810 1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 2055	
1605 1635 1665 1695 1725 1755 1755 1785 1815 1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 2055 1875 1875 1875 1875 1975	
1642 1702 1752 1792 1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 2055 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1642 1702 1752 1792 1830 1890 1920 1920 1980 2010 2040	
1248 1288 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533 [JD2n] [
233 1263 1293 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533 1414	
230 1270 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533 3	
1400 1430 1460 1490 1520 1550 1580 1610 1670 1700 1730 1760 1790 1820 1850 1880 JD1	
1593 1633 1673 1713 1753 1793 1833 1873 1913 1953 1993 2033 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2 4 6 8 10 12 14 16 8 20 22 24 1613 1653 1693 1733 1773 1813 1853 1893 1933 1973 2013 2053	プラット スカパー
1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 [MHz] 773 1813 1853 1893 1933 1973 2013 2053 2144 2184 2224 2264 2304 2344 2384 2424 2464 2504 2544 2584 2584 2584 2584 2584 2584 258	E. E

(36

周波数表 (BSパススルー), 専用オプション, 付属品

周波数表 (BS パススルー)

チャンネル	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	N
中心周波数 (MHz)	253.34	291.7	330.06	368.42	406.78	445.14	483.5	521.86	560.22	598.58	636.94	675.3	713.66	752.02

専用オプション

AC アダプター

LC-PS12V

入力	AC100V
電圧/容量	50 • 60Hz / 41VA
出力 電圧/電流	DC12V / 1.4A



バッテリーパック

NBP1513

充電式のニッケルカドミウム 電池です。

公称電圧	14.4V
公称容量	1300mAh



バッテリークイックチャージャー

NBC1814 (放電機能付)

バッテリーパック**NBP1513** 専用の急速 充電器です。

入力	AC100V
電圧/容量	50 • 60Hz / 53VA
充電時間	約 1.5 時間 (周囲温度 ⊕25°C)



付属品

測定用ケーブル(2m)	1本
キャリングケース	1個
電池ホルダー	2個
乾電池ケース(本体に装着済)	1個

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

AASPRO

=フススロ電エー

本社 〒 470-0194(本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営業部 TEL 名古屋(052)802-2244 技術相談 TEL 名古屋(052)805-3366 インターネット・ホームページ www.maspro.co.jp

支店・営業所			TEL						
沖 縄 90	02-0073	那覇市上間 425	(098) 854-2768	青年	岡	422-8055	静岡市寿町4-8	(054)	283-222
鹿児島 89	90-0072	鹿児島市新栄町6-18	(099) 812-1200	松	本	399-0033	松本市笹賀 6531 - 16	(0263)	57-46
宮 崎 88	30-0023	宮崎市和知川原3-146	(0985) 25-3877						
	32-0913	熊本市尾ノ上2-9-1	(096) 381-7626	福	井	918-8231	福井市問屋町3-1002	(0776)	23-81
長崎 85	52-8012	長崎市淵町2-30	(095) 864-6001	金	沢	921-8061	金沢市森戸2-30	(076)	249-53
福 岡(支):81	0-0014	福岡市中央区平尾2-9-7	(092) 531-3861	新	潟	950-0922	新潟市山二ツ4-2-25	(025)	287-31
		北九州市小倉北区白銀2-10-2	(093) 941-4026						
				横	浜	236-0003	横浜市金沢区幸浦2-15-7	(045)	784-14
下関 75	1-0853	下関市川中豊町2-6-39	(0832) 55-1130	渋	谷(支)	150-0002	東京都渋谷区渋谷3-27-1	(03) 3	409-55
		徳山市新宿通6-10-12	(0834) 32-2954	I	事営業部	150-0002	東京都渋谷区渋谷3-27-1	(03) 34	499-56
		広島市西区打越町5-24	(082) 230-2351	秋	 原原	101-0021	東京都千代田区外神田3-14-9北沢ビル3F	(03) 3	255-73
		松江市西嫁島1-5-5	(0852) 21-5341	青	戸	124-0012	東京都葛飾区立石6-35-16	(03) 3	695-18
		岡山市津島京町2-6-7	(086) 252-5800	八日	E子	192-0911	八王子市打越町 33 - 1	(0426)	37-16
иј ш	00-0007	岡田107年高水町と 0 7	(000) 202-3000	千	葉	264-0023	千葉市若葉区貝塚町 1118-1	(043)	232-50
M 70	00011	10:1:±0=±4 0 00	(089) 973-5656	さい	たま	330-0031	さいたま市吉野町2-221-13	(048)	663-8
		松山市余戸東 1 - 3 - 22		前	橋	379-2166	前橋市野中町 95-2	(027)	263-3
		高知市南宝永町 15 — 12	(088) 882-0991	ж	戸	310-0845	水戸市吉沢町36-2	(029)	248-38
高 松 76	61-8056	高松市上天神町東長曽 725	(087) 865-3666	宇	8宮	321-0906	宇都宮市中久保2-11-17	(028)	660-50
		姫路市飾磨区構 4 - 64	(0792) 34-6669	郡	Ш	963-8041	郡山市富田町墨染8-1	(024) 9	952-00
		神戸市東灘区御影本町4-3-8	(078) 843-3200	仙	台	983-0014	仙台市宮城野区高砂1-6-4	(022)	786-50
		大阪市浪速区日本橋東2-5-2	(06) 6635-2222	52	岡	020-0122	盛岡市みたけ3-38-49	(019)	641-16
工事営業部 55		大阪市浪速区日本橋東2-5-2	(06) 6632-1144	秋	田	010-0802	秋田市外旭川水口 160	(018)	862-75
京都 61	2-8413	京都市伏見区竹田三ツ杭町 35	(075) 646-3800	青	森	030-0965	青森市松森1-2-8	(017)	742-42
津 51	4-0816	津市高茶屋小森上野町 1068 - 1	(059) 234-0261	28	食官	041-0843	函館市花園町 5 - 22	(0138)	53-70
皮阜 50	0-8267	岐阜市茜部寺屋敷 1 - 32	(058) 275-0805	ᡮL	幌	065-0021	札幌市東区北 21 条東 16-1-6	(011)	782-0
名古屋(支): 47	70-0194	愛知県日進市浅田町	(052) 802-2233	釧	路	085-0012	釧路市川上町9-5	(0154)	23-8
工事営業部 47	70-0194	愛知県日進市浅田町	(052) 804-6262	旭	Ш	070-0039	旭川市9条通13一右6	(0166)	25-3
豊 橋 44	11-8083	豊橋市東脇 4 13 8	(0532) 33-1500	北	見	090-0001	北見市小泉 482	(0157)	61.0/